特高停電情報配信サービスの概要について

(初期設定および使用方法について)

**へ、めぐらせる。 2025 |Hokuriku Electric Power Company, All Rights Reserved. | CONFIDENTIAL 北陸電力送配電

サービスの概要

当社の特別高圧系統に接続されているお客さまに、送電線故障 などで停電や瞬低が発生した場合、発生日時や電圧低下率などの 情報をメールやWebサイトを通じてお知らせするものです。



サービスの概要(停電情報 配信内容と画面イメージ)

・停電の発生をお知らせするメール

特高事故連絡: 第01報,発生日時2024/01/30 13:22

hokuriku-nw-tokkouteiden@nw.rikuden.co.jp ^{宛先}

お客さまに影響のある特高事故が発生しました。

·2024/01/30 13:22 頃発生

н

頃復旧

※復旧日時未記載の場合,特高事故継続中です。

詳細は、以下の URL から参照してください。

https://tokkou-teiden.rikuden.co.jp/tokkoteiden/CA100/initCA100

・停電情報の詳細をお知らせする特高停電情報配信システム画面

特高停電情報配信システム

特高事故停電情報(特高需要家用)

サービスの概要(瞬低情報 配信内容と画面イメージ)

・瞬低の発生をお知らせするメール

2024/02/26 14:40頃 特高:瞬時電圧低下発生

hokuriku-nw-tokkouteiden@nw.rikuden.co.jp 宛先

お客さまに影響のある特高系統で瞬時電圧低下が発生しました。

詳細は、以下の URL から参照してください。

н

https://tokkou-teiden.rikuden.co.jp/tokkoteiden/CA100/initCA100

・瞬低情報の詳細をお知らせする特高停電情報配信システム画面

特福	高停電情報	眼配信シス	ドテム			
特高事故瞬低情識	報(特高需	需要家)				
発生日時 [.yyyy/mm/dd l	h:mm頃					
系統名	低下率最大	維続時間最大	特高需要家名	地域名	地点番号	
		a	n	1 		
					戻る	

特高停電情報配信サービス開始(停止)までの流れ

① 特高停電情報配信システム利用申込書の提出

- ・利用申込書に必要事項を記載のうえ、北陸電力送配電株式会社ネットワーク サービスセンターにメールにて提出願います。
- ・利用申込書は、「特高停電情報配信システム利用規約」を確認いただき、同 意のうえ、ご提出下さい。
- ・利用規約はこちら『<u>https://www.rikuden.co.jp/nw_soden/tokoteiden_service.html</u>』

② お客さまへの「ユーザ I D」と「初期パスワード」のご案内

- ・北陸電力送配電株式会社より、ユーザ I D と初期パスワードをメールにてご 案内いたします。
- ・ご案内には、利用申込書の提出から2週間程度かかります。
- ・初期パスワードのままでは、サービスはご利用いただけませんので、任意の パスワードに変更をお願いいたします。

③ 配信先の追加設定

・お客さまの配信先を1,000件まで追加することが出来ます。

④ 特高停電情報配信システム停止申込書の提出

- ・停止申込書に必要事項を記載のうえ、北陸電力送配電株式会社ネットワーク サービスセンターにメールにて提出願います。
- ・配信停止には、停止申込書のご提出から2週間程度かかります。

サービス開始までの流れ

1. 特高停電情報配信サービス ユーザ I Dのお知らせ(メール)

yyyy/mm/dd	・お申し込み後、利用申込書に記載され
北陸電力送配電株式会社	にメールアトレスに『符高停電情報101/16 サービス フーザIDのお知らせ』メール
北陸電力送配電株式会社	 サービス ユーザ I Dのお知らせ』メール が届きます。 くご利用の手順>に従い、パスワードの 変更をお願いいたします。 ※初期パスワードのままでは、サービスは利 用いただけません。 ① ユーザー I Dをお知らせいたします。 ② 初期パスワードをお知らせいたします。 ◇ ユーザー I Dは、今後、特高停電情 報配信システムにログインする際に必 要となります。 お客さまご自身で管理してください。
【注意事項】 ・バスワードはお客さまご自身で管理してください。 ・バスワードはすべて半角文字です。 ・大文字,小文字,数字の入力にご注意ください。	
na na oporova znat, oporova sznadaverte (d. 0300413 indenköfördő) (d.	

5

サービス開始までの流れ Web画面ログイン画面





【特高停電】ログイン情報通知メール

1			1
	H		1000
5		1	3

hokuriku-nw-tokkouteiden@nw.rikuden.co.jp 宛先



・利用申込書に記載されたメールアドレス に『【特高停電】ログイン情報通知メール』 が届きます。

① 認証 I Dをお知らせいたします。

サービス開始までの流れ

Web認証ID入力 画面

特高停電情報配信システム

Web	画面認証ID入力
1 認言	ΞID
2	意思言正

- 認証 I Dに『【特高停電】ログイン情報通知メール』に記載されている認証 I Dを入力してください。
- ② 認証を選択してください。



サービス開始までの流れ

特高停電情報配信システム

メイ	ン	メニ	7-
	100		

特高事故停電情報検索

メインメニュー 画面

特高事故瞬低情報検索

ユーザ管理

◇ これで特高停電情報配信システムの利用が可能となります。

- ・特高停電情報の配信先(一般ユーザ)を追加する場合は、メインメニューのユーザ管理を選択してください。
- ・停電および瞬低情報を確認される場合は、メインメニューの特高事故停電情報検索または特高事故瞬低情報 検索を選択してください。
- ・特高停電情報配信先追加の方法は、P11~14を確認してください。
- ・特高事故停電情報検索方法は、P15~17を確認してください。

・特高事故瞬低情報検索方法は、P18~20を確認してください。



メール配信先の追加設定

社外ユーザー管理 画面



メール配信先の追加設定

<u>テストメール 画面</u>

【特高停電】テストメール

H

hokuriku-nw-tokkouteiden@nw.rikuden.co.jp 宛先

テストメールです。

 ◇ メールが届かない場合
 ・配信先として追加したメールアドレスに誤りがないか確認願います。
 ・スマートフォンや携帯電話において受信制限を設定されている場合 は、以下のメールアドレスのドメイン受信許容の設定をお願いします。 『hokuriku-nw-tokkouteiden@nw.rikuden.co.jp』 ・社外ユーザー管理で追加されたメール アドレスに『【特高停電】テストメール』が 届きます。





停電情報の検索・確認			16
特高事故停電情	報検索	画面	10
Paint (1) Paint (1) 1 Fina patient (1) 第生日 (1) (1) (1) 第生日 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) <tr< th=""><th></th><th></th><th><page-header></page-header></th></tr<>			<page-header></page-header>
		4 戻る	



特高停電情報配信システム

特高事故停電情報(特高需要家用)





瞬低情報の検索・確認	
特高事故瞬低情報検索 画面	19
Parte www.mm.dd mo www.mu watawa watawa watawa watawa watawa watawa watawa watawa watawa wa	 特高事故瞬低情報を検索する期間を 設定してください。 検索を選択することで、期間内の配信 件名が表示されます。 配信内容の詳細を確認したい件名の 照会を選択してください。 >P20で移動先画面を説明します。 戻るを選択することで、メインメニュー 画面に戻ります。

瞬低情報の検索・確認 特高事故瞬低情報 画面

特高停電情報配信システム

	特高事故瞬间	低情報(特高額	需要家)			2 戻る	
(発生日時 yyyy/n 1	nm/dd hh:mm 頃					
	系統名	低下率最大	維続時間最大	特高需要家名	地域名		
						2 戻る	
					① 選択(確認)	した特高事故瞬低情報の詳細	を

② 戻るを選択することで、特高事故瞬低

情報検索画面に戻ります。

通常のご利用について

・停電の発生をお知らせするメール

https://tokkou-teiden.rikuden.co.jp/tokkoteiden/CA100/initCA100

・瞬低の発生をお知らせするメール

2024/02/26 14:40頃 特高:瞬時電圧低下発生



 $(\mathbf{1})$

 $(\mathbf{1})$

hokuriku-nw-tokkouteiden@nw.rikuden.co.jp 宛先

お客さまに影響のある特高系統で瞬時電圧低下が発生しました。

詳細は、以下の URL から参照してください。

https://tokkou-teiden.rikuden.co.jp/tokkoteiden/CA100/initCA100

・お客さまに影響のある停電(瞬低)発生 をお知らせするメールが届きます。

 メールに添付されているURLをクリック し、特高停電情報配信システムにアク セスしてください。

通常のご利用について Web画面ログイン画面

特高停電情報配信システム

Web画面LOGIN	
LOGIN ID PASSWORD	
3 ログイン	

- LOGIN IDに『特高停電情報配信サ ービス ユーザ I Dのお知らせ』に記載 されているユーザ I Dを入力してくださ い。
- PASSWORDにお客さまご自身で管 理されているパスワードを入力してくだ さい。
- ③ ログインを選択してください。



【特高停電】ログイン情報通知メール

		1	
1	1		
	1	1	3

hokuriku-nw-tokkouteiden@nw.rikuden.co.jp 宛先



・登録されているメールアドレスに、『【特高 停電】ログイン情報通知メール』が届きます。
① 認証 I Dをお知らせいたします。

23

^{通常のご利用について} Web認証ID入力画面

特高停電情報配信システム

Web画面認証ID入力
1 認証ID 2 認証

- 認証 I Dに『【特高停電】ログイン情報通知メール』に記載されている認証 I Dを入力してください。
- ② 認証を選択してください。

通常のご利用について

特高停電情報配信システム

メインメニュー

特高事故停電情報検索

メインメニュー 画面

特高事故瞬低情報検索

ユーザ管理

◇ メインメニュー画面から停電および瞬低情報を確認することができます。
 ・特高事故停電情報検索方法は、P15~17を確認してください。
 ・特高事故瞬低情報検索方法は、P18~20を確認してください。

