

コロナ製のエコキュートをご利用いただいている方向け



デマンドレスポンスサービス・
ecoシフトチェンジ

初期設定のご案内

デマンドレスポンスサービス・ecoシフトチェンジのご提供にあたり、インテック社が提供するスマートホームアプリ「UCHITAS」にて初期設定をしていただく必要がございます。

本ページではコロナ製のエコキュートをご利用いただいているお客さま向けに設定手順を解説いたします。

初期設定の流れ

ご自身の状況に合わせて設定をお願いします

エコキュートを
無線LANと
接続されていない方



接続設定を
お願いします

初期設定手順①を見る

UCHITASをまだ
ご利用されていない方



UCHITAS
Connect
(TVアプリ)の
ダウンロードを
お願いします

初期設定手順②を見る

デマンドレスポンス
サービスまたはecoシフト
チェンジの申込が完了した方




UCHITAS Web
(スマートフォン)
に機器の登録をお願
いします

初期設定手順③を見る

初期設定手順①

エコキュートをご自宅の無線LANとHEMSへ接続する

設定にあたり予め以下のご準備をお願いします




ご自宅の無線LANルーターの
SSID (2.4GHz) とパスワード (暗号化
キー) をご用意ください。



アプリを操作するスマートフォンとは別
の端末で手順を見ながらの設定をおす
めします。

！ 接続設定を行う前に…

ご自宅の無線LANルーターに
WPS機能があるかご確認ください。
機能の有無によって設定手順が異なります。



- BUFFALO製ルーターの場合** ルーターの背面もしくは側面に「AOSSボタン」と記載されております。
- NEC製ルーターの場合** ルーターの背面上部に「SETボタン」もしくは「らくらくスタートボタン」と記載されております。
- エレコム製ルーターの場合** ルーターの背面に「WPSボタン」と記載されております。

※WPS機能の有無やボタンの位置がわからない方は、無線LANルーターの説明書をご参照ください。

WPS機能が搭載されている方はこちらの手順をご確認ください

STEP 1-1




エコキュートの台所リモコンにて設定を進めます。リモコンの「メニュー/決定」を押し、台所リモコンを操作して「オプション」を選択してください。

STEP 1-2




台所リモコンを操作して「リモコン設定」を選択してください。

STEP 1-3




▲▼で「無線LAN設定」を選択後、「無線LAN機能」を選択してください。

STEP 1-4




▲▼で「有効」を選択してください。

STEP 1-5




▲▼で「ルーター接続」を選択後、「自動接続」を選択してください。

STEP 1-6




上記画面が表示されたら「する」を選択してください。



無線LANルーターのWPSボタンを押してください。

※WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーター付属の説明書を参照し、自動接続ボタンを押してください。



台所リモコン画面に「接続中です。しばらくお待ちください」と表示されたらそのままお待ちください。

※2分以上経過し、接続に失敗したときは「メニュー/決定」を押し、STEP1-5からやり直してください。



接続が完了したら、メニュー操作を終了してください。台所リモコンにアイコンが表示されたら、エコキュートと無線LANの接続は完了です。


※うまくいかなかった場合は、[WPS機能が搭載されていない方向けの手順](#)で再度設定をお願いします。

よくあるご質問

- Q.** ボタンを長押ししても、WPS機能が有効になりません。
- A.** ルーター付属の説明書を参照し対処してください。
難しい場合は、WPS機能が搭載されていない方向けの手順で設定し直しをお願いします。
- Q.** 「無線LANルーターとの接続に失敗しました。もう一度、やり直してください。」と画面が出てきました。
- A.** 下記3点のご確認をお願いします。
- 無線LANルーターのSSID (2.4GHz) とパスワード (暗号化キー) が正しく入力されているかご確認ください。
 - 無線LANルーターや台所リモコンの近くで電子レンジが動作していないかご確認ください。電子レンジが動作していないときに接続操作をお願いします。
 - 無線LANルーターが台所リモコンと離れすぎているかご確認ください。無線LANルーターを台所リモコンに近づけるか、中継器を追加してください。

上記をご確認いただいてもなお接続できない場合は、WPS機能が搭載されていない方向けの手順で設定し直しをお願いします。


WPS機能が搭載されていない方はこちらの手順をご確認ください



エコキュートの台所リモコンにて設定を進めます。リモコンの「メニュー/決定」を押し、台所リモコンを操作して「オプション」を選択してください。




台所リモコンを操作して「リモコン設定」を選択してください。




▲▼で「無線LAN設定」を選択後、「無線LAN機能」を選択してください。

STEP 1 - 4




▲▼で「有効」を選び、「メニュー／決定」を押します。

STEP 1 - 5



▲▼で「ルーター接続」を選択後、「手動接続」を選択してください。

STEP 1 - 6



上記画面が表示されたら「する」を選択してください。

STEP 1 - 7



続いてお手持ちのスマートフォンにて設定を進めます。スマートフォンの「設定」をタップしてください。

STEP 1 - 8



「Wi-Fi」をタップして、ネットワークの中から「remococon」を選択します。


STEP 1 - 9



台所リモコンの画面に表示のパスワードを入力し、「接続」をタップしてください。


※「インターネットに接続されていません」または「インターネット未接続」と表示されますが異常ではありません。

STEP 1 - 10




スマートフォンの検索画面にて「192.168.5.1」と入力いただき検索をお願いします。

STEP 1 - 11



ブラウザの画面が表示されたら、ご自宅の無線LANルーターのSSID (2.4GHz) とパスワード (暗号化キー) を入力し、「設定」をタップしてください。

STEP 1 - 12



台所リモコン画面に「接続中です。しばらくお待ちください」と表示されたらそのままお待ちください。



無線LANルーターとの接続が完了したら、メニュー操作を終了してください。台所リモコンにアイコンが表示されたら、エコキュートと無線LANの接続は完了です。

※「無線LANルーターとの接続に失敗しました」というメッセージが表示されましたら[こちら](#)をご確認ください。

? よくあるご質問

Q. 自宅の無線LANルーターのSSID (2.4GHz) とパスワード (暗号化キー) がわかりません。

A. 無線LANルーターの側面や底面をご確認ください。

Q. 「無線LANルーターとの接続に失敗しました。もう一度、やり直してください。」と画面が出てきました。

A. 下記3点のご確認をお願いします。


- 無線LANルーターのSSID (2.4GHz) とパスワード (暗号化キー) が正しく入力されているかご確認ください。
- 無線LANルーターや台所リモコンの近くで電子レンジが動作していないかご確認ください。電子レンジが動作していないときに接続操作をお願いします。
- 無線LANルーターが台所リモコンと離れすぎているかご確認ください。無線LANルーターを台所リモコンに近づけるか、中継器を追加してください。

これらをご確認後、「メニュー/決定」を押し、[STEP1-5](#)からやり直してください。

なお、上記をご確認いただいてもなお接続できない場合は、無線LANルーターが正常に動作しているかご確認ください。


STEP 2 エコキュートをHEMSへ接続する

STEP 2 - 1



エコキュートの台所リモコンにて設定を進めます。リモコンの「戻る」と「メニュー/決定」を同時に5秒以上長押ししてください。「HEMS接続」画面が表示されます。

STEP 2 - 2





「接続/切断」を選択し、「メニュー/決定」を押します。

STEP 2 - 3



▲▼で「接続する」を選び「メニュー/決定」を押します。



「HEMS接続」画面にて「接続状態の確認」を選び、通信状態を確認します。

「リモコン⇄アダプタ」「アダプタ⇄ネットワーク」とともに [○] 表示になっていれば接続完了です。

? よくあるご質問

- Q.** 「リモコン⇄アダプタ」および「アダプタ⇄ネットワーク」が [○] 表示になりません。
- A.** エコキュートと無線LANが正常に接続されていない可能性があります。[初期設定手順①](#) | [STEP1](#)より接続し直しをお願いします。

初期設定手順②

UCHITAS Connect (TVアプリ) のダウンロードをする

- 設定にあたり予め以下のご準備をお願いします



ご自宅のAmazon Fire TV StickおよびGoogle TVの初期セットアップを事前に行っていただくようお願いします。

※初期設定が完了していない方は以下ページで手順をご確認ください。

Amazon Fire TVの方は[こちら](#)

Google TVの方は[こちら](#)

Amazon Fire TV Stickをご利用の方はこちらの手順をご確認ください

STEP 1 - 1



Amazon Fire TV Stickより設定を行います。ホーム画面から「検索窓」を選択してください。

※Amazon Fire TV Stickの初期設定が完了していない方は、[こちら](#)を参照いただきセットアップをお願いします。

STEP 1 - 2



検索バーに「UCHITAS」と入力します。

※英字でないとヒットしないのでご注意ください。

STEP 1 - 3



「UCHITAS Connect」を選択し、「ダウンロード」を押してください。

STEP 1-4



再度ホーム画面に戻り、「マイアプリ」を選択します。


STEP 1-5



「UCHITAS Connect」がダウンロードされていることをご確認ください。

Google TVをご利用の方はこちらの手順をご確認ください

STEP 1-1



Google TVより設定を行います。ホーム画面の「アプリ」を選択後、「Google Play ストア」を選択してください。

※Google TV初期設定が完了していない方は、[こちら](#)を参照いただきセットアップをお願いします。

※画面構成が異なり、Google Play ストアが見つからない場合は[こちら](#)をご確認ください。


STEP 1-2



検索バーに「UCHITAS」と入力します。


※英字でないとヒットしないのでご注意ください。

STEP 1-3




「UCHITAS Connect」をダウンロードしてください。

STEP 1-4



再度ホーム画面に戻り、「アプリ」を選択してください。

STEP 1-5



「UCHITAS Connect」がダウンロードされていることをご確認ください。

よくあるご質問

Q. Google Playストアが見つかりません

A. 以下の手順をお試しください。

- ① 「すべての設定」を選択します。
- ② 「アプリをすべて表示」を選択します。
- ③ 「システムアプリの表示」を選択します。
- ④ 画面を下にスクロールするとGoogle Play ストアが表示されますので、選択してください。



初期設定が完了しましたので、引き続き該当の申込フォームから情報の入力をお願いします。

※万が一、申込フォームを閉じてしまった場合は、下部のボタンより該当のフォームを選択してください。

デマンドレスポンスサービス
申込フォームを開く


ecoシフトチェンジ
申込フォームを開く

初期設定手順③

UCHITAS Web（スマートフォン）に機器の登録をする

STEP1 UCHITAS Web（スマートフォン）の初期設定をする

STEP 1-1



お手持ちのスマートフォンにて設定を進めます。北陸電力から送付されたメールのURLをタップし、UCHITAS Web（スマートフォン）のページにアクセスします。

※プライベートブラウズやシークレットモードをご利用の方は解除してください。

STEP 1-2



上記画面が表示されたら、「新規登録」をタップし、「はじめる」を押してください。

STEP 1-3



利用規約、プライバシーポリシーをご確認後、「次へ」を押してください。

STEP 1-4



AppleアカウントかGoogleアカウントを選択いただき、UCHITAS Web（スマートフォン）にサインインしてください。

STEP 1-5



UCHITAS Web（スマートフォン）にて制御できる機器が表示されますので、内容をご確認ください。あわせて、画面下の留意事項を最後までご確認いただき、「許可する」をタップしてください。

STEP 1-6



UCHITAS Web（スマートフォン）のホーム画面が表示されましたら会員登録は完了です。

よくあるご質問

- Q. プライベートブラウズやシークレットモードを解除するにはどうしたらいいですか。
- A. Safariのプライベートブラウズは全タブ表示した際に切り替えることができます。「●個のタブ」もしくは「スタートページ」をタップすることで通常モードでお使いいただけます。



Q. サインインに使用するAppleアカウントおよびGoogleアカウントがない場合はどうすればいいですか？

A. お手数ですが、以下ページを参照いただき、アカウントの作成をお願いします。

▼Appleアカウントを作成される方はこちら

<https://support.apple.com/ja-jp/108647?device-type=iphone>

▼Googleアカウントを作成される方はこちら

<https://www.google.com/intl/ja/account/about/>

STEP 2 UCHITAS Web（スマートフォン）と UCHITAS Connect（TVアプリ）を連携する

STEP 2-1



続いて、UCHITAS Web（スマートフォン）とUCHITAS Connect（TVアプリ）の連携を行います。メニューボタン(≡)をタップし、「リモコン登録」を選択してください。

STEP 2-2



「①UCHITAS Connect連携」をタップしてください。

STEP 2-3



ご自宅のFire TV StickもしくはGoogle TVでUCHITAS Connect（TVアプリ）を起動し、「利用規約に同意して連携を開始する」を押してください。

STEP 2-4



ご自宅のFire TV StickもしくはGoogle TVのWi-Fi接続状態が「接続中」となっていることをご確認ください。確認できましたら「次へ」を選択してください。

※接続されていなかった場合は[こちら](#)をご参照いただき、設定をお願いします。

STEP 2-5



画面上にQRコードが表示されます。お手持ちのスマートフォンのUCHITAS Webにて「QRコード読み取りに進む」をタップしてください。

STEP 2-6



カメラのアクセス許可を求められますので、「許可」を選択してください。

STEP 2-7



スマートフォンにてQRコードを読み取ると認証コードが表示されます。読み取りが完了しましたら、Fire TV StickおよびGoogle TVの画面に戻り「次へ」を押してください。

STEP 2-8



UCHITASConnect（TVアプリ）へスマートフォンに表示された認証コードを入力し、「UCHITASアプリとの連携を開始する」を押してください。

STEP 2-9



「連携が完了しました！」が表示されましたら設定作業完了です。「トップへ移動する」を押してください。



UCHITAS Connect (TVアプリ) にて連携が完了すると、UCHITAS Web (スマートフォン) でも連携が完了いたします。

? よくあるご質問

Q. Fire TV Stick／Google TVのWi-Fiが接続されていなかった場合どうすればいいですか？

A. お手数ですが、以下ページを参照いただき、接続設定をお願いします。

▼Fire TV Stickの接続設定をされる方はこちら

<https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYM DPRQTTLXQD7PL>

▼Google TVの接続設定をされる方はこちら

<https://support.google.com/chromecast/answer/7331010?hl=ja>

Q. UCHITASConnect (TVアプリ) のQRコードが読み取れません。

A. ご自身の状況にあわせてご対応をお願いします。

▼「QRコードが無効です」と表示されている場合

読み込むQRコードが異なっている可能性がございます。QRコードを更新し、再度読み取りをお試しください。

▼「QRコードの有効期限が切れました」と表示されている場合

QRコードを更新し、再度読み取りをお試しください。

▼画面が遷移しない場合

QRコードがうまく読み込めていない可能性がございます。カメラをQRコードに近づけたり、遠ざけたりを繰り返すことで状況が改善することがございますので、再度お試しください。

Q. 「UCHITAS Connectに接続できませんでした」と表示されます。

A. 以下の手順をお試しください。

①Amazon Fire TVStickおよびGoogle TVがネットワークに接続されているかご確認ください。

②Amazon Fire TVStickおよびGoogle TVを再起動してください。

【Amazon Fire TVStickの再起動方法】

設定>マイ Fire TV>再起動の手順で再起動いただけます。

【Google TVの再起動方法】

設定>システム>再起動の手順で再起動いただけます。

③UCHITAS Connectアプリを起動した状態にしてください。

これらの手順で解決できない場合は、Amazon Fire TVStickおよびGoogle TVを繋いでいる電源コードをコンセントから抜いて差し直し、再起動を行ってください。

STEP 3 UCHITAS Web（スマートフォン）にエコキュートを登録する




STEP 3 - 1



スマートフォンのUCHITAS Webにて設定を進めます。UCHITAS Webの完了画面から「リモコン登録をする」ボタンをタップしてください。

STEP 3 - 2



連携完了画面を閉じてしまった方は、メニューの「リモコン登録」を選択し、「②リモコン登録」を押してください。

STEP 3 - 3



「Wi-Fi経由で対応機器を検索する」を選択し、UCHITAS Connect（TVアプリ）との連携が終わるのをしばらくお待ちください。

STEP 3 - 4



続いてリモコン対応機器の検索をします。上記の画面が表示されましたらしばらくお待ちください。

STEP 3 - 5



機器が検出されましたら、「電気温水器」にチェックを入れ、「リモコン一覧を更新する」をタップしてください。
※エコキュートをご利用の方も電気温水器を選択してください。
※機器が検出しない場合は[こちら](#)をご確認ください。

STEP 3 - 6



「電気温水器」にチェックが入った状態で「アクセスを許可する」をタップしてください。更新完了画面が表示されましたら、登録完了です。

STEP 3 - 7



UCHITAS Web（スマートフォン）にエコキュートが登録されているか確認をします。更新完了画面から「リモコン一覧に移動する」を押してください。

STEP 3 - 8



該当の機器がマイホームのリモコンに表示されていることを確認します。
※表示されていない場合は、お手数ですが再度STEP3-1からやり直しをお願いします。

STEP 3 - 9



続いて、メニューより「マイページ」を選択後、「機器ごとの権限を変更する」をタップします。



該当の機器のアクセス権が「許可中」になっていることをご確認ください。



続いて、テレビ画面を再度操作します。UCHITAS Connect (TVアプリ) にて登録した機器が表示されていることをご確認ください。また、機器の右下に青丸がついていることをご確認ください。



こちらで初期設定は完了です。Amazon Fire TV StickもしくはGoogle TV搭載テレビはコンセントを抜かず、常に通電状態にしてください。

よくあるご質問

Q. エコキュートをUCHITAS Web (スマートフォン) で検出できません。

A. 以下の点をご確認ください

- ご利用中のエコキュートがECHONET Lite対応機器かどうかご確認ください。
- 機器の電源がONであることをご確認ください。
- エコキュートとUCHITAS Connect (TVアプリ) が同一の無線LANに接続されているかご確認ください。
- 中継器がある場合は、中継器と無線LANが同一SSIDに接続されているかご確認ください。

Q. 機器を検索すると「リモコン対応機器が見つかりませんでした。」と表示されました。

A. メニュー (≡) > リモコン一覧 > 編集の順でUCHITAS Web (スマートフォン) を操作いただき、機器がないかご確認ください。一度検出した機器はこの中に一覧化されます。該当機器が存在しない場合は、お手数ですが再度STEP3-1より登録しなおしをお願いします。

Q. テレビが正常に動作しないのですが、Amazon Fire TV Stick/Google TVおよびUCHITAS Connect (TVアプリ) が原因ですか？

A. Amazon FireTV Stick/Google TVは物理的にテレビ本体に影響を与えるものではありません。また、UCHITAS Connect (TVアプリ) もエコキュート機器の状態取得や、機器へ制御命令を出すものであり、物理的にテレビ本体へ影響を与えるものではありません。

Q. 機器が正常に登録されているか確認する方法はありますか？

A. UCHITAS Connect (TVアプリ) を起動いただき、以下2点をご確認ください。

- 右上に「マイホーム」と表示されているか。
- 登録機器の右下に青丸が点滅しているか。

▼「マイホーム」が表示されていない場合

以下2点をご確認ください。

- 「家電情報更新」を押し、マイホームが表示されるかご確認ください。
- このアプリについて > ネットワーク診断 > ネットワーク診断を始める (位置情報は許可してください) の順で操作いただき、「クラウド接続状況」が接続中であるかご確認ください。

▼青丸が点灯していない場合

以下をお試しください。

- エコキュート機器の電源がOFFになっている場合は、ONにしてください。
- UCHITAS Connect (TVアプリ) とエコキュート機器が同一のWi-Fi (同一SSID) へ接続されているかご確認ください。異なる場合は同一のWi-Fiになるよう設定ください。

※UCHITAS Connect (TVアプリ) が現在接続しているWi-FiはUCHITAS Connect (TVアプリ) のネットワーク診断画面でご確認いただけます。このアプリについて > ネットワーク診断 > ネットワーク診断を始めるの順で操作いただき、「SSID」をご確認ください。

- UCHITAS Connect (TVアプリ) を再起動してください。

以上でサービスの設定は完了です。
後日、北陸電力よりサービス開始のご案内メールをお送りします。
設定いただきありがとうございました！